

Arbeitsbereich:

Schwimmbad

Benutzen von Anlegeleitern

1. ANWENDUNGSBEREICH

Benutzung von Anlegeleitern; Allgemeine Regeln

2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Gefahr durch Sturz von der Leiter
- Gefahr durch Umkippen, Abrutschen, Bruch oder Umkanten der Leiter
- Gefahr durch Herabfallen von Gegenständen



3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Leiter vor Verwendung durch Benutzer überprüfen, Prüfzeichen beachten, keine beschädigten Leitern benutzen.
Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkt beachten.
- Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen, nicht an Glasscheiben, Drähte oder Stangen anlehnen.
- Anlegeleitern gegen wegrutschen, einsinken, abrutschen sichern.
- An Treppen und anderen unebenen Standorten einen sicheren Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwenden.
- Den richtigen Anstellwinkel von 65° - 75° grundsätzlich einhalten. Unter Umständen zur Sicherung anbinden oder von einem zweiten Mann festhalten lassen.
- Anlegeleitern mindestens einen Meter über die Austrittsstelle hinausragen lassen (ca. 4 Sprossen).
- Geschlossene Schuhe tragen, Sohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr).
- Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten.
- Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen.
- Standfläche maximal 7,0 m über Aufstellfläche.
- Gesamtgewicht von Werkzeug und Material nicht mehr als 10 kg, Gesamtbelastung der Leiter max. 150 kg.
- Arbeiten in mehr als 2,0 m Höhe nicht länger als insgesamt 2 Stunden/Schicht.
- Im Freien keine Gegenstände mit mehr als 1,0 m² Windfläche mitnehmen.
- Keine Stoffe und Geräte benutzen, die zusätzlich Gefahr darstellen (z.B. Gefahrstoffe oder schweißen)
- Leitern nicht provisorisch flicken und nicht behelfsmäßig verlängern!

4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / GEFAHRENFALL

- Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen.
- Vorgesetzte und Beauftragten (Herr Dießner, Tel.:2561) für Leitern und Tritte informieren

5. ERSTE HILFE



- Verletzungen sofort versorgen.
- Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.
- Ersthelfer: A (Herr Bremermann, Tel.: 2566 / Herr Brinkmann Tel.: 2799)
B (Herr Luster, Tel.: 2103 / Herr Reiß Tel.: 2105)
C (Herr Niemeyer, Tel.: 2068 / Herr Bosenick Tel.: 2123) informieren
- Notruf: Tel.: 112. Nicht aufliegen, bevor der Notruf bestätigt wurde!

6. INSTANDHALTUNG

- Mängel an der Maschine sind umgehend dem Verantwortlichen zu melden.
- Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.

Beauftragter für Leitern und Tritte:

Dießner, Timo

A54 0-004

Tel.: 0441 798-2561

Verantwortlicher für den Arbeitsbereich:

Luster, Rainer

S 00-111

Tel.: 0441 798-2211

Datum: 2016-09-12

Unterschrift des Dezernenten