



Sprachniveau: Mittel

# Siebdruck - Sieb belichten

# Werkzeuge



## Das brauchst du:

- 1 Die Belichtungsbox
- 2 Das beschichtete Sieb
- 3 Die Abdeckung
- 4 Die Stoppuhr
- 5 Das Motiv auf Folie
- 6 Das Verlängerungskabel
- 7 Die Lampe mit Gelblicht



# Vorbereiten

1



## Was ist zu tun?

Lege das Motiv auf die Glasplatte.

Das Motiv darf nicht spiegelverkehrt liegen.




## Was brauchst du?

- Belichtungsbox
- Motiv auf Folie
- Lampe mit Gelblicht

# Vorbereiten

2



## Was ist zu tun?

Du kannst maximal 4 Motive auf das Sieb legen.

Halte 3 Finger Abstand zum Rand und den anderen Motiven.



## Was brauchst du?

- Belichtungsbox
- Motiv auf Folie
- Lampe mit Gelblicht

# Vorbereiten

3



## Was ist zu tun?

Lege das Sieb mit dem Stoff nach unten auf die Glasplatte.

**ACHTUNG!**

Kontrolliere, ob alle Motive im beschichteten Teil des Siebes liegen.



## Was brauchst du?

- Belichtungsbox
- Motiv auf Folie
- Beschichtetes Sieb
- Lampe mit Gelblicht



## Was ist zu tun?

Lege die Abdeckung auf das Sieb.



## Was brauchst du?

- Belichtungsbox
- Beschichtetes Sieb
- Motiv auf Folie
- Lampe mit Gelblicht
- Abdeckung

# Vorbereiten

5



## Was ist zu tun?

Schließe den Deckel der Belichtungsbox.




## Was brauchst du?

- Belichtungsbox
- Beschichtetes Sieb
- Motiv auf Folie
- Lampe mit Gelblicht
- Abdeckung

# Vorbereiten

6



## Was ist zu tun?

Stelle 4 Minuten auf der Stoppuhr ein.




## Was brauchst du?

- Stoppuhr

# Belichten

7



## Was ist zu tun?

Schalte den Scheinwerfer ein und starte die Stoppuhr.

Schalte den Scheinwerfer nach 4 Minuten aus.



## Was brauchst du?

- Belichtungsbox
- Beschichtetes Sieb
- Motiv auf Folie
- Lampe mit Gelblicht
- Abdeckung